

1 MSI Technology GmbH - Jumper Einstellungen Handbuch
2
3 MS-5106
4
5 CPU Bustakt Einstellung
6
7 - 60 MHz: JK1 geschlossen, JK2 und JK3 offen für 90 MHz CPU
8 - 66 MHz: JK1 und JK2 geschlossen, JK3 offen für 100 MHz CPU
9
10 CPU Multiplikator Einstellung
11
12 - Dieses Mainboard unterstützt nur den x1.5 Multiplier, daher keine Einstellung
13
14 CPU Betriebsspannung Einstellung
15
16 - Dieses Mainboard unterstützt nur 3.52V, daher keine Einstellung
17
18 Cache Größe Einstellungen:
19
20 - keiner: JS1 1-2, JS2 1-2
21 - 256k: JS1 1-2, JS2 2-3 32k*8 20ns
22 - 512k: JS1 2-3, JS2 2-3 64k*8 20ns
23
24 PCI IDE IRQ Einstellung
25
26 - Primary IDE: IRQ 14 Edge+ triggered: JP1 1-2
27 - Primary IDE: IRQ 14 Edge- triggered: JP1 2-3
28 - Secondary IDE: IRQ 15 Edge+ triggered: JP2 1-2
29 - Secondary IDE: IRQ 15 Edge- triggered: JP2 2-3
30
31 Einstellung für PCI-Steckplatz 1
32
33 - MS-3805 SCSI Karte installiert: JP6 1-2
34 - Andere PCI Karte installiert: JP6 2-3
35
36 CMOS löschen
37
38 - Schließen Sie JP9 um das CMOS löschen, während der PC ausgeschaltet ist
39 Gehäuseanschluß-Feld (LEDs, Schalter, usw) und Belegung der Schnittstellen
40 -
41 - Siehe hier: Anschlußbelegungen aller Anschlüsse auf MSI-Mainboards
42
43 CPU-Lüfter Anschluß JFAN:
44
45 - Pin 1 +12V
46 - Pin 2 GND
47 - Pin 3 GND
48
49
50
51
52
